

ENERGY GENERATION

La nouvelle **SÉRIE PX**
des groupes électrogènes prêts à l'emploi



PRAMAC France

Place Léonard de Vinci

F-42190 ST NIZIER SOUS CHARLIEU

Tél: +33 (0)4 77 69 20 20 - Fax: +33 (0)4 77 60 17 78

e-mail: france@pramac.com

www.pramac.com

ENERGY GENERATION

www.pramac.com

Photos non contractuelles. Tous droits réservés. Pramac se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

SÉRIE PX

Un design branché et un concept prêt à l'emploi, la gamme PX est la nouveauté PRAMAC de 2013. Compact, performant et facile à utiliser, les groupes électrogènes PX seront parfaits pour toutes vos applications semi-intensives.



Choisissez le groupe électrogène qui vous convient

- 1 Lister les appareils que vous souhaitez utiliser simultanément
- 2 Additionnez le nombre de watts de chaque appareil (Ampères x Volts = Watts)
- 3 Notez que les moteurs électriques consomment davantage de watts au démarrage (2 à 3 fois)
- 4 Choisissez un groupe PRAMAC d'une puissance supérieure au nombre de watts nécessaire au démarrage

Caractéristiques techniques:

- Moteur PRAMAC - OHV - Essence - durée de vie 1500h
- Niveau de bruit conforme aux normes Européennes
- Panneau de contrôle complet (compteur horaire / Voltmètre / fréquencemètre)
- Réservoir en acier
- Poignée rabatable avec mousse
- Roues increvables
- Aucun assemblage nécessaire
- Garantie 1 an



La gamme PX est équipée d'un régulateur automatique de tension (AVR). L'AVR est un système de régulation électronique qui stabilise le courant électrique à la sortie du générateur. La qualité du courant permet de connecter la plupart des appareils sur votre groupe PX.



Le Guide d'instructions au démarrage rapide est situé sur le groupe électrogène juste en dessous du panneau de commande. Très pratique, il vous donnera toutes les indications pour démarrer votre PX en toute sécurité.



Les groupe électrogènes PX sont prêts à être utilisés. Ils sont livrés avec le kit de transport déjà assemblé, aucun montage n'est nécessaire. Il vous suffit seulement d'ajouter l'essence et l'huile!

GROUPE	PX 4000	PX 5000	PX 8000	PX 8000
	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Triphasé
TRIPHASÉE				
PUISSANCE MAX (LTP) - kW/kVA				6
PUISSANCE CONTINU (COP) - kW/kVA				5
MONOPHASÉE				
PUISSANCE MAX (LTP) - kW/kVA	3	4	6	2
PUISSANCE CONTINU (COP) - kW/kVA	2.5	3	5	1.5
DÉTAILS DE PUISSANCE				
TENSION Volt	230	230	230	400 / 230
FRÉQUENCE Hz	50	50	50	50
MOTEUR				
MODÈLE	PRAMAC OHV	PRAMAC OHV	PRAMAC OHV	PRAMAC OHV
CARBURANT	Essence	Essence	Essence	Essence
CYLINDRÉE cc	208	270	420	420
DÉMARRAGE	Manuel	Manuel	Manuel / Électrique	Manuel / Électrique
CONSOMMATION				
CAPACITÉ RÉSERVOIR L	18,5	25,5	25,5	25,5
AUTONOMIE (0 75% de charge) - h	16,6	15,6	11,8	11,8
NIVEAU DE BRUIT				
NIVEAU SONORE à 7m dB(A)	71	72	72	72
NIVEAU SONORE LWA dB(A)	96	97	97	97
DIMENSIONS ET POIDS				
LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR mm	600x439x588	727x515x670	727x515x670	727x515x670
POIDS (sec) Kg	64,5	84,5	94,5	94,5
PROTECTION ET COFFRET DE COMMANDE				
PROTECTION ÉLECTRIQUE / PROTECTION PRISES	IP23/IP44	IP23/IP44	IP23/IP44	IP23/IP44
TYPE PRISES	2 x SCHUKO	2 x SCHUKO 1 x 230VCE	1 x SCHUKO 1 x 230VCE 16A 1 x 230VCE 32A	1 x SCHUKO 1 x 230VCE 16A 1 x 400VCE 16A

ENERGY GENERATION

